



## Sport-Gitter für Stoßfänger

### MONTAGEANLEITUNG

#### Lieferumfang:

Sport-Gitter für Stoßfänger, 3-teilig  
307/01 ABS-schwarz/Edelstahl  
307/04 ABS-schwarz  
307/06 ABS-Carbon-Design  
Lackierhinweis  
Montageanleitung

1. Entfernen des linken und rechten Stoßfänger-Gitters (Serien-Version) durch Herunterdrücken des mittleren Steges (siehe Pfeile). Bei manchen Gittern ist ein Keil (Schraubenzieher) erforderlich.

2. Zum Entfernen des mittleren Schutzgitters müssen mit dem Schraubenzieher vier Clips (zwei auf jeder Seite) nach hinten gedrückt werden. Gitter zunächst in Richtung Kühler bewegen, etwas verkantet und dann schräg nach vorne herausziehen.

3. Das mittlere Milotec - Sport - Gitter (unten flach, oben gewölbt) links mit der gebogenen Nase (90°) und den flachen Nasen einhängen und dann die Nasen der rechten Seite durch leichten Druck einfach einrasten lassen.

4. Die seitlichen Gitter (unten flach, oben gewölbt) erst bei den Nebelscheinwerfern einpassen und dann die flachen Nasen in das mittlere Gitter einrasten lassen.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras.

## Sportovní mřížka nárazníku, 3 díly

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

#### Obsah balení:

1 x třídílná sportovní mřížka nárazníku  
307/01 rám: ABS-černý, mřížka: nerez  
307/04 ABS-černý  
307/06 ABS-karbonový design  
1 x návod pro lakování  
1 x montážní návod

1. Tlakem dolů a vyklopením horní části originálních bočních mřížek tyto demontujte (mřížky jsou dole nasazené do otvorů v nárazníku a nahoře zacvaknuté) obr.1. Při demontáži doporučujeme použít např. šroubovák.

2. Pro demontáž středové originální mřížky musíte postupně odměčknout čtyři západky (dvě a dvě na každé straně). Mřížku uvolněte tlakem směrem dovnitř k chladiči. Po uvolnění mřížku našikmo vyndejte ven.

3. Středovou sportovní mřížku (dole rovnou, nahoře klenutou) nasadte na jedné straně plochými držáky do spáry vzpěry nárazníku, ohnutý držák (90°) pak přijde za vzpěru nárazníku. Podobně postupujte i na druhé straně.

4. Postranní mřížky (dole rovné, nahoře klenuté) usadte nejprve na straně u mlhových světel a potom opatrně zasuňte ploché držáky do středové mřížky.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

## Sports grille for bumper

### FITTING INSTRUCTIONS

#### Pack contains:

Sports grille for bumper, 3-part  
307/01 ABS-black/stainless steel  
307/04 ABS-black  
307/06 ABS-Carbon-Design  
Painting instructions  
Fitting instructions

1. Remove the left and right bumper grille (standard version) by pressing down the ridge in the center (see arrows). For some grilles you will need a lever (screwdriver).

2. To remove the central protective grille, use the screwdriver to push back the four clips (two on each side). Then move the grille in the direction of the cooler, tilt it slightly and pull it out to the front.

3. Fit the central Milotec sports grille (bottom flat, top arched) by hooking in with the bent clip (90°) and the flat clips on the left and then simply engage the clips on the right hand side by pressing gently.

4. Hook in the side grilles (bottom flat, top arched) first at the fog lights and then press the flat clips to engage in the central grille.

Milotec Auto-Extras wishes you a pleasant trip.

## Grille de sport pour pare-chocs

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#### Fournitures :

Grille de sport pour pare-chocs, 3 pièces  
307/01 ABS-noir/acier inox  
307/04 ABS-noir  
307/06 ABS-Carbon-Design  
Instructions de vernissage  
Instructions de montage

1. Enlever les grilles gauche et droite du pare-chocs (version de série) en pressant l'entretoise centrale vers le bas (voir les flèches). Dans certains cas, il faut utiliser un coin (tournevis).

2. Pour enlever la grille protectrice centrale, presser quatre clips (deux de chaque côté) vers l'arrière à l'aide du tournevis. Tirer la grille d'abord vers le radiateur, la tourner un peu et la retirer vers l'avant.

3. Accrocher le nez courbe (90°) et les nez plats de la grille de sport Milotec centrale (en bas plate, en haut bombée) et ensuite faire enclencher les nez du côté droit en exerçant une faible pression.

4. Positionner les grilles latérales (en bas plates, en haut bombées) d'abord près des phares de brouillard et les faire enclencher ensuite dans la grille centrale.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.