

Typ 610 15, 620 15

610 15 - Škoda Octavia II. Limousine 06/04 - 11/08
620 15 - Škoda Octavia II. Combi 01/05 - 11/08

ATEST
8 SD
1951



Milotec®

Rozšíření zadního nárazníku

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

Obsah balení:

610 15 - 1 pár rozšíř. zad. nár. (limuzína)
nebo

620 15 - 1 pár rozšíř. zad. nár. (combi)

1x PU-lepidlo 50 ml s nástavcem
1x isopropanolový odmašťovací ubrousek
1x odmašťovací ubrousek - Primer 4298
1x rukavice PE (na Primer 4298)
1x brusné plátno
1x návod pro lakování
1x montážní návod

Upozornění:

Montáž doporučujeme svěřit odbornému servisu.

Důležité:

Před lakováním dílů a vlastní montáží bezpodmínečně vyzkoušejte lícování dílů s karosérií Vašeho vozu. Z důvodu výrobních a montážních tolerancí dílů karoserií automobilů je někdy zapotřebí drobných úprav lepených dílů vhodným nástrojem nebo brusným papírem.

Upozornění:

Při lakování dbejte přiloženého návodu pro lakování. Plochy plastových dílů k lepení (na zadní straně) nesmí být přelakovány. Nejlépe je tyto zalepit páskou. Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C.

Upozornění:

Montáž neprovádějte na přímém slunečním svitu. Při montáži nejezte ani nepijte. Příslušné plochy k lepení nejprve důkladně očistěte a poté odmastěte přiloženým odmašťovacím ubrouskem. Odmaštěte i plochy lepených dílů, přitom povrch utírejte jen v jednom směru (viz. obr. 1).

Pozor:

Odmašťovací ubrousky jsou napuštěny isopropanolem který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!

1. Díly usadte nanečisto na své místo a označte si jejich správnou polohu (viz. obr. 2.) - tzv. zkouška nanečisto.

2. Po vyznačení správné polohy dílů pokračujte další předúpravou lepicích ploch. Originální plastové plochy předního a zadního nárazníku natřete přípravkem Betaprime 4298 (viz. obr. 3).

3. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsňte budoucí lepené plochy dílů Milotec. Dbejte na to, aby byly celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezi PU lepidla (obr. 4.a).

4. Aplikační nástavec tuby PU lepidla seřízněte zhruba v jeho polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU lepidlo tak, aby byla dodržena vzdálenost zhruba 5 mm od okraje dílu Milotec (obr. 4.b).

5. Díly s lepidlem usadte na předem označené místo a lehce přitlačte. Případné přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzínem. Konečnou polohu dílů zafixujte lepicí páskou a lepidlo nechte vytvrdnout (viz. obr. 5.).

Důležité:

Po dobu schnutí lepidla nesmí být díly vystaveny přímému slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras

